


## 7 PASSAGGI PER TRATTARE CORRETTAMENTE I GUANTI DA PORTIERE:

In quanto prodotti altamente tecnologici e delicati, i guanti da portiere meritano e necessitano di un'attenzione particolare. Seguire alcune regole di base quando si scelgono, si puliscono, si conservano e si gioca con i guanti, aiuterà a massimizzarne le prestazioni e la durata.



### 1. SCEGLIERE I GUANTI CHE MEGLIO SI ADATTANO ALLE PROPRIE ESIGENZE

- Scegli guanti adeguati al tipo di superficie su cui giochi regolarmente e alle condizioni atmosferiche che affronti maggiormente.
- Scegli il lattice del palmo più adatto alle tue esigenze. Anche se tutti i palmi Reusch sono realizzati con materiali di alta qualità, si differenziano in termini di presa, ammortizzazione e durata, a seconda della composizione del lattice.
- Verifica le caratteristiche aggiuntive del guanto che possono aiutarti a migliorare le tue prestazioni.
- Valuta se hai bisogno di guanti con o senza protezione per le dita.
- Individua il taglio più adatto a te.
- Scegli la taglia giusta.

### 2. LAVARE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Ne jamais oublier cette étape ! Afin d'éliminer tous les résidus de savon qui sont nécessaires dans le processus de production, les gants doivent être nettoyés à l'eau chaude avant la première utilisation.
- Ce n'est qu'après cette étape que les gants auront une capacité maximum de grip.

### 3. INUMIDIRE PRIMA DI GIOCARE

- Sciacqua i guanti Aqua con acqua tiepida (preferibilmente tra i 35 e i 40°C) una o due ore prima di utilizzarli, in modo da attivare gli hydrograins™ all'interno del lattice del palmo.
- Inumidisci tutti i tipi di guanti da portiere prima di giocare.
- Mantieni i guanti leggermente bagnati durante l'uso.

### 4. PULIRE DOPO L'UTILIZZO

- Lava i guanti con acqua tiepida (circa 35°C) dopo aver giocato per eliminare lo sporco che riduce le proprietà di presa dei guanti.
- Non utilizzare solventi o detersivi aggressivi.
- Lavare a mano e non in lavatrice.
- Per ottenere un guanto perfettamente pulito, utilizzare un detergente specifico per guanti da portiere.

### 5. ASCIUGARE A TEMPERATURA AMBIENTE

- Lascia asciugare i guanti a temperatura ambiente.
- Tieni i guanti lontano da termosifoni o altre fonti di calore diretto che potrebbero deteriorarne il lattice.

### 6. RIPORRE IN UN LUOGO ADEGUATO

- Non esporre i guanti a radiazioni UV, come luce solare intensa o luce di tubi fluorescenti, per non compromettere la presa e la durata del lattice.
- Conserva i guanti in un luogo fresco, buio e asciutto.
- Le sacche da portiere sono il posto perfetto dove conservare i guanti.

### 7. UTILIZZARE FINO A COMPLETO LOGORAMENTO

- I lattici più morbide possono mostrare i primi segni di usura già dopo un breve periodo di utilizzo.
- Le prestazioni e le proprietà di presa del guanto rimangono inalterate fino a quando il palmo non è completamente consumato.